

SEABIRD

海鸟运动相机入门指南

中山市三藏电子科技有限公司

目录

DIRECTORY

一、前言	1
二、安全指南	1
三、产品示意图	2
四、包装清单	3
五、基本使用说明	4
1. 相机开机/关机	4
2. 插入microSD卡	4
3. 安装以及取出电池	5
4. 打开/关闭WiFi	6
5. 安装APP	6
6. SEABIRD相机与APP连接	7
7. 摄影模式	7
8. 拍照模式	7
9. 恢复出厂设置	7
10. 海鸟运动相机基本参数	7

一. 前言

SEABIRD运动相机是根据市场需求以及发展趋势而设计的,拥有各式各样的功能,包括定时拍照,连续拍照,延时拍照,延时摄像,循环摄像以及慢动作摄像、长曝光、六轴陀螺仪防抖以及自定义LOGO等。SEABIRD运动相机可随时随地应用于各种户外运动,外出旅游等,满足您的拍摄需求。

二. 安全指南


1. 本产品为高精密仪器,切勿跌落或碰撞。
2. 请切勿将本产品靠近具有强磁场的物体,例如磁场或者机电,亦要避免将本产品靠近于能发出较强无线电波的物体,以避免磁场及无线电波可能会引起的产品故障或图像/音频的损坏。
3. 请切勿将本产品暴露于高温或阳光直射的环境下。
4. 请选择正规品牌的microSD卡,非正规品牌的卡不能保证可正常使用。
5. 请切勿将microSD卡靠近具有磁场的物体,以免卡内储存的数据丢失。
6. 请勿在充电过程中边充边录,以免相机过热导致无法正常运行。

7. 如在充电过程中出现产品过热、冒烟或产生异味,请立即拔出充电装置,停止充电以免发生火灾。
8. 充电时,请将本产品放置于儿童无法接触到的地方,以避免电源线导致的儿童意外窒息或触电。
9. 请将本产品放置于阴凉,干燥且绝尘的地方。



请选择正式回收点回收本产品或者其电池,切勿弃置于垃圾桶中。


三. 产品示意图




1. 拍照/返回拍摄界面键
2. 相机工作状态指示灯
3. micro SD卡槽
4. USB 端口

5. 镜头
6. 开关机/模式切换/返回键
7. 触摸/显示屏
8. 相机电量指示灯


四. 包装清单



相机×1



电池×1



USB 数据线×1



说明书×1

五. 基本使用说明

1. 相机开机/关机

长按电源开关, 开机时间为8s, 关机时间为3-5s。

2. 插入microSD卡

SEABIRD运动相机外置储存器 (Micro SD卡) 最大支持空间为128G, SEABIRD运动相机对拍摄4K画质所用存储卡对写入速度有要求, 仅支持TF卡 U3 的储存卡, 为保证您拍摄优质的4K录像, 请使用如下推荐的SD卡。



闪迪Extreme
U3



闪迪Extreme
PRO U3



闪迪Extreme
PLUS U3



雷克沙1000
×U3




索尼SR-64U
×U3



创见Ultimate
633×U3

3. 安装以及取出电池



1. 向下拨动电池盖可将它打开。
2. 按照电池上标示的正负符号和箭头指示方向，正确的把电池装入摄像机内，直到安装到位。
3. 电池充电指示灯：请参考产品示意图。
4. 取出电池：打开电池盖即可取出电池。

4. 打开/关闭WiFi

打开相机，点击相机屏幕左下角“”设置图标，点击WiFi，选择开启或关闭WiFi。

5. 安装APP

安卓手机用户

可通过各大安卓应用市场（华为应用市场、OPPO应用市场、360助手、Google Play、小米应用商城等）搜索“海鸟”下载安装；

苹果手机用户

可通过APP store搜索“海鸟”进行下载安装；如果在IPAD上搜索下载，需选择仅限iphone软件。


软件下载二维码：




6. SEABIRD相机与APP连接

先打开SEABIRD运动相机，点击“”符号，开启WIFI，然后打开手机APP，点击APP界面左上角“WiFi”标志，找到格式为“SEABIRD-XXXXXX”的设备WiFi，输入初始密码为12345678，即可连接设备。


7. 摄影模式

打开相机UI菜单栏，屏幕右上角出现“”图标，点击图标进入摄影模式。

8. 拍照模式

打开相机UI菜单栏，屏幕左上角出现“”图标，点击图标进入拍照模式。

9. 恢复出厂设置

打开相机UI菜单栏，点击屏幕左下角“”图标，选择“恢复出厂设置”确认，即可恢复出厂设置并重启相机。

10. 海鸟运动相机基本参数

产品名称	SEABIRD运动相机
所属类别	4K 30帧运动相机

产品介绍	
主控	海思3559
传感器	SONY
像素	1300万
视频分辨率	4K/30fps、2.7K/30fps、
	1080P/60fps、720P/120fps、
	1080P/60fps、1080P/30fps、
	720P/120fps、720P/90fps、
	720P/60fps、720/30fps、
	480P/120fps、480P/90fps、
480P/60fps、480P/30fps	
视频慢动作分辨率	720P/120fps
功耗	2.5W
视频编码	H.264
镜头	F2.6光圈 / 7G /直径17.4mm
视场角	MAX155°
电子防抖	支持6轴陀螺仪防抖

功能参数	无线功能	wifi, 蓝牙
	遥控器	低功耗蓝牙遥控器
存储参数	存储卡类型	Micro SD卡
	最高支持容量	128GB
电池性能	电池类型	锂电池(1050mAh)
	电池续航	100分钟 4K/30帧视频录制

外观设计	
外形特点	轻巧型
机身颜色	黑色
外形尺寸	59×41×22.6mm
产品重量	67g(仅机身)



海鸟公众号

官网网址: www.seabirdcam.com

联系电话: 0760-86788594